



## Bremsflüssigkeitsschalter prüfen

In beiden Schalterstellungen (Schwimmer unten, Schwimmer oben) auf Durchgang zwischen den Klemmen (1) und (2) prüfen.

HINWEIS:

- | Bremsflüssigkeitsbehälter vollständig leeren. Wenn sich der Schwimmer in der unteren Position befindet, muss Durchgang vorhanden sein.
- | Ausgleichsbehälter bis zur Maximalpegellinie (MAX) (A) mit Bremsflüssigkeit füllen. Wenn sich der Schwimmer in der oberen Position befindet, darf kein Durchgang vorhanden sein.
- | Sollten die ABS/VSA-Anzeige und die Bremsanzeige gleichzeitig aufleuchten, zuerst das ABS- oder VSA-System überprüfen: [ABS, VSA](#).
- | Das ABS- oder VSA-System überprüfen, wenn die Bremsanzeige nicht funktioniert, aber der Feststellbremsschalter und der Bremsflüssigkeitsstandschalter in Ordnung sind. [ABS, VSA](#).

