

Changement de ceinture de sécurité Avant honda cr-v 4 phase 2

1/ débrancher la batterie

2/ Sur le siège : 1ere attache

sur le coté du siège : déclipser le cache pour accéder au boulon d'attache
le cache se déclipse du bas vers le haut.

Ensuite déboulonner : Clef de 14.



3/ pour le montant intérieur :

Commencer par les garnitures avant et arrière sur le bas

Déclipser :

Avant :



idem pour la garniture arrière :



Ensuite enlever les caoutchoucs autour de la portière



Pour le montant intérieur :
il faut commencer par le bas : déclipser



puis le haut :



Ceci permet d'accéder aux deux boulons (14 et 10) qui tiennent l'enrouleur :



il faut dévisser les deux boulons en parrallèle sinon ca coince

Mais avant il faut débrancher le connecteur électrique :

Pour l'attache du haut :

Déclipser le cache boulon :



Déboulonner (14)

c'est fini.

Remonter en sens inverse