

## SYSTEME DE RAPPEL DE MAINTENANCE HONDA - CR-V, JAZZ, CIVIC, HR-V

Symbole	Éléments d'entretien	TDR <sup>1</sup>								
		CR-V 2015 (diesel 2WD)	CR-V 2015 (diesel 4WD)	CR-V 2015 (diesel 9 AT)	Jazz 2015 (MT)	Jazz 2015 (CVT)	Civic 2015 (Type R)	HR-V 2015 (diesel)	HR-V 2015 (essence CVT)	HR-V (essence)
A	Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
B	Vérifier les freins avant et arrière	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
	Contrôler les embouts d'accouplement, la direction assistée et les soufflets									
	Contrôler les éléments de suspension									
	Contrôler les soufflets de l'arbre de transmission									
	Contrôler les durites et les flexibles de frein, y compris les flexibles du système VSA									
	Contrôler tous les niveaux de liquides et l'état des liquides									
	Contrôler le système d'échappement									
	Contrôler les conduites de carburant et les raccords									
	Vérifier la date de péremption du kit anti-crevaison									
	Tester le véhicule (bruit, stabilité, fonctionnement du tableau de bord)									
	Vérifier l'alignement des phares									
	Contrôler la corrosion du véhicule <sup>2</sup>									
	Contrôler le réglage du frein à main									
	Vérifier l'état des pneus									
2	Remplacer le filtre à pollen <sup>3</sup>	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
	Contrôler la courroie d'accessoire									
3	Remplacer l'huile de transmission <sup>4</sup>	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5
4	Remplacer le filtre à carburant	0.6	0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	1	1.9	1.9
	Contrôler le ralenti									
	Remplacer les bougies d'allumage									
5	Remplacer le liquide de refroidissement	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5
6	Remplacer l'élément du filtre à air <sup>5</sup>	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
7	Remplacer le liquide de frein	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
8	Remplacer l'élément du filtre à air <sup>6</sup>	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
9	Contrôler le jeu aux soupapes (Essence)	-	-	-	1.5	1.5	1.7	-	1.8	1.8