

Emplacements de l'unité de contrôle et des relais

Tableau de bord

NOTE:

- Le schéma correspond au type à conduire à Gauche.
- Le type à conduite à Droite est symétrique par rapport au type à conduite à Gauche.

RELAIS DE VITRE ÉLECTRIQUE

RELAIS DE DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE

RELAIS DE TOIT OUVRANT (FERMÉ)

RELAIS DE TOIT OUVRANT (OUVERT)

- RELAIS DE FEU ANTI-BROUILLARD ARRIÈRE
- RELAIS D'ALLUMÉ-CIGARETTE (Modèle KQ)

- RELAIS DE LUMIÈRE DE FONCTIONNEMENT DE JOUR (Modèles KS, KW)
- UNITÉ DE CONTRÔLE DE PHARE/CODE (Modèle KE)



UNITÉ DE CONTRÔLE DE LAVEUR DE PHARE (Modèles KS, KW)

UNITÉ DE CONTRÔLE DE VITESSE CONSTANTE

UNITÉ DE CONTRÔLE DE PHARE RÉTRACTABLE


SUPPORT DE RELAIS

RELAIS DE FEU DE DÉTRESSE/ FEU CLIGNOTANT



BOÎTE DE FUSIBLES DE TABLEAU DE BORD

Moteur à carburant injecté: RELAIS PRINCIPAL PGM-FI
Moteur à carburation: RELAIS D'ARRÊT D'ALIMENTATION EN CARBURANT



PANNEAU INFÉRIEUR DE TABLEAU DE BORD

UNITÉ DE CONTRÔLE D'INTENSITÉ D'ÉCLAIRAGE DE TABLEAU DE BORD