

CODES ENTRETIENS

LETTRES

- A :** - Remplacement huile moteur et filtre.
- B :** - Contrôler :
- Liquides frein et embrayage
 - Circuit de refroidissement et niveau liquide
 - Tuyaux à vide et conduites carter moteur
 - Éclairage et réglage projecteurs
 - Frein stationnement
 - Système lave-glace et niveau
 - Tous les consommateurs électriques
 - Freins AV et AR (visuel)
 - Flexibles et tuyaux du circuit de freinage
 - Usure et absence d'endommagement de la direction, suspension, rotules, articulations, et soufflets des arbres de transmissions
 - Niveau huile BVM
 - Circuit échappement, fixations et écrans thermiques
 - Conduites et tuyaux de carburant ainsi que la trappe
 - Pneus et pressions
 - Kit anti-crevaison
 - Réaliser un contrôle de corrosion (1x par an)
- Essai sur route.

CHIFFRES

- 2 :** - Contrôle courroie + filtre pollen
- 3 :** - Échange huile BV
- 4 :** - Échange filtre carburant
- 5 :** - Échange liquide refroidissement
- 7 :** - Échange liquide frein + embrayage
- 8 :** - Échange filtre air